

H. Resolución de problemas: Lea este documento ANTES de comunicarse para solicitar servicio.

SMARTMICRO™

Instrucciones para la instalación

Revise esta "Lista de comprobación de resolución de problemas" fácil de usar que incluye las situaciones más frecuentes.

POSIBLE CAUSA DEL PROBLEMA/SOLUCIÓN

No funciona el microondas Se quemó el fusible del panel o se activó el disyuntor. Inspeccione o sustituya el fusible, o restablezca el disyuntor.

El cable/enchufe del microondas no está enchufado correctamente en la caja de control. Asegúrese de que el enchufe del cable esté bien enchufado en la caja de control.

La caja de control no está enchufada de forma correcta en el tomacorriente.

Interrupción del suministro eléctrico. Para confirmar, inspeccione las luces de la casa.

I. Servicio y garantía:

Pioneering Technology Corp. garantiza que el producto no tiene defectos de material ni de fabricación si se utiliza y mantiene conforme a las instrucciones proporcionadas durante un período de un (1) año a partir de la fecha de compra.

Esta garantía no cubre daños físicos causados por una instalación inapropiada, el uso indebido, la negligencia del usuario o accidentes.

Esta garantía se ANULARÁ si se altera o modifica el producto de cualquier forma.

Para solicitar servicio en virtud de esta garantía, póngase en contacto con su distribuidor de SmartMicro™ o con Pioneering Technology:

Pioneering Technology Service Dept.

2400 Skymark Ave, Unit 7
Mississauga, Ontario,
Canadá L4W 5K5
Tel.: 1 (800) 433-6026

[Correo electrónico: service@pioneeringtech.com](mailto:service@pioneeringtech.com)

NO SE APLICAN OTRAS GARANTÍAS. PIONEERING TECHNOLOGY CORP. RECHAZA CUALQUIER OTRA GARANTÍA, YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA. ESTA GARANTÍA LE CONCEDE AL USUARIO DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS. EL USUARIO PODRÍA GOZAR DE OTROS DERECHOS SEGÚN EL ESTADO.

EXCEPTO CUANDO SE ESTIPULE EN ESTE DOCUMENTO, EN NINGÚN CASO PIONEERING TECHNOLOGY CORP. SERÁ REponsable DE DAÑOS DE CUALQUIER TIPO, YA SEA POR CONTRATO, AGRAVIO, GARANTÍA O CUALQUIER MOTIVO EQUITATIVO, INCLUIDOS, ENTRE OTROS, CUALQUIER PERJUICIO ECONÓMICO QUE PUDIERA SURGIR COMO CONSECUENCIA DEL USO DE ESTE PRODUCTO O DE LA INCAPACIDAD DE USARLO, INCLUSO SI PIONEERING TECHNOLOGY CORP. HUBIERA SIDO ADVERTIDA SOBRE LA POSIBILIDAD DE ESOS DAÑOS. DEBIDO A QUE ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN NI LA LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD POR DAÑOS CONSECUENTES O INCIDENTALES, LA LIMITACIÓN ANTERIOR PODRÍA NO APLICARSE A SU CASO.



NO SE DISEÑÓ COMO REEMPLAZO DE UN DETECTOR DE HUMO ¡IMPORTANTE! LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE LA INSTALACIÓN Y CONSERVE ESTE MANUAL CERCA DEL DISPOSITIVO SMARTMICRO PARA CONSULTARLO EN EL FUTURO. EL PRODUCTO NO SE DISEÑÓ PARA USO COMERCIAL. SOLO PARA USO EN INTERIORES.

Sugerencias de seguridad de la NFPA para cocinar en microondas

- **Nunca deje sin supervisión el dispositivo durante la cocción.**
- Lea las instrucciones del fabricante antes de usar un horno microondas.
- Nunca use un cable de extensión porque podría sobrecargar el circuito y causar un incendio.
- Use solo utensilios (recipientes o platos) aptos para microondas.
- Después de retirar la comida del microondas, abra el recipiente lentamente manteniéndolo alejado del rostro. El vapor caliente que sale de un recipiente o de la comida misma puede causar quemaduras.
- Nunca utilice papel aluminio ni objetos metálicos en un horno microondas.
- Si se incendia el horno microondas, desconéctelo de inmediato y mantenga la puerta cerrada. No abra la puerta hasta que se haya extinguido el fuego. Solicite una inspección o el servicio del horno antes de volver a usarlo.

Nota: La Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA) de EE. UU. no prueba, etiqueta ni autoriza productos.

La responsabilidad total de Pioneering Technology y el recurso exclusivo del cliente será, a criterio de Pioneering Technology, (a) la devolución del precio pagado por el producto o (b) la reparación o sustitución del producto que no cumple con la garantía limitada de Pioneering Technology y que se devuelve a Pioneering Technology. La responsabilidad de Pioneering Technology no superará en ningún caso el precio de compra del producto.

A. Introducción.

Este producto se diseñó para ayudar a prevenir incendios del horno microondas y activaciones de alarma molestas/falsas.

B. Funciones:

- **Apagado automático:** se interrumpe la alimentación eléctrica del microondas (apagado y restablecimiento).
- **Restablecimiento automático:** se restablece la alimentación eléctrica de forma automática una vez que se despeja el área alrededor de la ventilación.
- **Fácil de instalar y usar:** monte el sensor magnético justo encima de las rejillas de ventilación de escape; enchufe la caja de control en el tomacorriente; enchufe el microondas en la caja de control.
- **No se necesitan baterías.**

C. Potencia nominal:

120 VCA, 60 Hz, 15 A

Este producto no se diseñó para lo siguiente:

1. Microondas incorporados, a menos que la ventilación de escape esté expuesta.
2. Microondas con temporizador de cuadrante manual.

D. Componentes:

El dispositivo SmartMicro™ tiene dos componentes:

- Sensor magnético.
- Caja de control (caja de fuente de alimentación).

E. Instalación:

1. El dispositivo SmartMicro y el horno microondas deben colocarse en un ambiente ventilado con aire fresco para la instalación.
2. Desenchufe el cable de alimentación del horno microondas de su fuente de alimentación.
3. Coloque el sensor del dispositivo SmartMicro encima de la ventilación del horno microondas*.
4. Enchufe la caja de control del dispositivo SmartMicro en un tomacorriente de pared.
5. Enchufe el cable de alimentación del horno microondas en la caja de control del dispositivo SmartMicro.
6. Espere hasta que el sensor LED del dispositivo SmartMicro se encienda en color azul.
7. Una vez que el LED del sensor se enciende en color azul, el horno microondas está listo para utilizarse.

IMPORTANTE:

La rejilla de ventilación del horno microondas está diseñada e inclinada para expulsar el aire de escape en una dirección específica. Es importante que el sensor magnético se coloque en el recorrido del caudal de aire que proviene de la ventilación de escape para garantizar que el aire expulsado por el microondas pase directamente por el sensor. Por ejemplo, si la rejilla de ventilación está apuntando hacia arriba, coloque el sensor sobre la ventilación. Por el contrario, si la rejilla de ventilación está apuntando hacia abajo, coloque el sensor debajo de la ventilación.

F. Operación

1. Las luces LED en el sensor magnético y la caja de control pasan de rojo a azul una vez que recibe alimentación eléctrica. Esto indica que el sensor está supervisando el microondas y que funciona de forma correcta.
2. Si el sensor magnético detecta una situación potencialmente peligrosa, el microondas dejará de recibir alimentación eléctrica. El sensor emitirá un sonido unos segundos, y las luces LED del sensor y de la caja de control pasarán de azul a rojo para indicar que se detuvo el proceso de cocción. Se restablecerá la alimentación eléctrica del microondas de forma automática una vez que el sensor detecte que se ha despejado el área alrededor de la ventilación de escape. Luego, las luces LED del sensor magnético y de la caja de control pasarán de rojo a azul. NO se reanudará la cocción hasta que el usuario revise el microondas.
3. Si se activó el sensor y se interrumpió la alimentación eléctrica del microondas, NO abra la puerta del microondas. Inspeccione de forma visual el microondas para asegurarse de que esté despejado. Espere hasta que sea seguro retirar el contenido.

G. Limpieza y cuidado

1. Desenchufe el dispositivo SmartMicro del tomacorriente.
2. Utilice un paño levemente humedecido para limpiar el sensor y la caja de control. Espere hasta que se sequen.
3. Vuelva a enchufar el dispositivo SmartMicro en el tomacorriente.
4. Nunca sumerja el sensor o la caja de control en agua ni los coloque en un lavavajillas.

Es necesario supervisar el dispositivo SmartMicro y el microondas a intervalos regulares para garantizar un funcionamiento apropiado y un rendimiento óptimo. Asegúrese de que estén encendidas las luces LED azules del sensor y de la caja de control, puesto que ello indica que la unidad está recibiendo alimentación eléctrica. Asimismo, asegúrese de que las rejillas de ventilación del microondas no estén sucias ni obstruidas.



[1-800-433-6026](tel:1-800-433-6026)

Nunca deje sin supervisión el dispositivo durante la cocción.

